

Finehope





PU 泡棉

1. 安裝

PU 泡棉安裝在腳踏車座墊下方，以提供舒適的支撐。

安裝步驟

1. 將 PU 泡棉對準腳踏車座墊的安裝位置。
2. 將 PU 泡棉放入座墊下方。
3. 調整 PU 泡棉的位置，使其與座墊完美契合。
4. 確保 PU 泡棉完全覆蓋座墊的接觸面。
5. 檢查 PU 泡棉是否安裝牢固。
6. 完成安裝後，即可開始使用。

2. 注意事項

安裝注意事項

1. 安裝 PU 泡棉時，請確保其完全覆蓋座墊的接觸面，並與座墊完美契合。
2. 請勿將 PU 泡棉安裝在腳踏車座墊上方，以免影響騎行舒適度。
3. 請勿將 PU 泡棉安裝在腳踏車座墊下方，以免影響腳踏車的穩定性。

- 4. 客户满意度调查表
- 5. 客户满意度调查;

一、质量管理体系

1. 概况

- 公司于2002年通过ISO9001质量管理体系认证
- 公司于2008年通过R&D038研发管理体系认证 D 研发管理体系认证
- 公司于2009年通过TS16949汽车行业质量管理体系认证 SGS ISO9001-2008质量管理体系认证



2. 供应链

我们拥有一流的供应链.....



3. 产品

ISO9001 / ISO / TS 16949 质量管理体系认证 A. 过程

ISO / TS 16949 5 大核心工具 APQP FMEA MSA SPC PPAP 客户满意度调查

B. 客户满意度调查 R&D 038 研发管理体系认证 MDI TDI HDI PPDI

C. 精益生产 Jidoka 防错系统

TPS 精益生产 D. 客户满意度调查



• PU Foaming Equipment
PU(聚氨酯)发泡设备



4

- KraussMaffei 聚氨酯 PU 发泡设备
- 聚氨酯 PU 发泡设备
- 聚氨酯 PU 发泡设备



5

- Finehope PU 发泡设备
- Finehope 聚氨酯 PU 发泡设备



6

- Finehope
- Finehope
- Finehope ISO9001

• 00000000000000000000000000000000

00000000



00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000

00000+ 86-592-6661768

00000+ 86-592-6282029

00000000hopely@finehope.com

00 Web0000www.finehope.com